

Как перенести DTF-принт

Памятка к заказу DTF-трансферов. Повесьте её рядом с прессом.



Параметры пресса

Температура	150–160 °C
Время	10–15 с
Давление	среднее
Снятие плёнки	горячее, сразу
Допрессовка	5 с через пергамент

Если для вашей партии параметры другие, менеджер впишет их сюда:

Температура	Время	Снятие плёнки
-------------	-------	---------------

Порядок переноса

- 01 Предпрессуйте изделие 3–5 секунд, чтобы ушли влага и складки.
- 02 Найдите центр: сложите изделие пополам и отметьте середину.
- 03 Разместите принт. На груди верх принта обычно на 7–10 см ниже горловины, на спине на 5–10 см ниже воротника.
- 04 Зафиксируйте трансфер термоскотчем.
- 05 Прессуйте по параметрам из таблицы.
- 06 Снимите плёнку горячей, ровным движением, не растягивая ткань.
- 07 Допрессуйте принт 5 секунд через пергамент.

Если что-то пошло не так

Что видно	Причина	Что сделать
Края отходят	Мало температуры, давления или времени, холодные края плиты	Проверьте плиту термометром, добавьте давление
Принт трескается	Ткань растянули до остывания или перегрели	Не тяните ткань при снятии, снизьте температуру
След от плиты, блеск	Нет пергамента, высокая температура	Прессуйте через пергамент
Пузыри, непропрессованные места	Влага, шов или молния под принтом	Предпрессовка, подушка под изделие

Уход за изделием

- Первая стирка не раньше чем через 24 часа.
- Стирайте наизнанку при температуре до 40 °С.
- Без отбеливателя.
- Гладьте с изнанки, не по принту.

Хранение плёнки

- Храните трансферы ровно, в сухом месте.
- Вдали от солнца и батарей.
- Перекладывайте листы бумагой.

Нет пресса?

Утюг подходит только для единичных вещей: без пара, на твёрдой поверхности, через пергамент, участками и с сильным нажимом.

Брак повторяется? Пришлите фото в Telegram, разберём вместе.

Остались вопросы?

+7 985 137-85-55

Telegram: t.me/Capital_print

capital-print@mail.ru

Москва, Дмитровское шоссе, 46к2

Пн–пт, 10:00–18:00, самовывоз

capital-print.ru



Наведите камеру телефона
capital-print.ru/dtf-pechat